# MACCHINA PER TEST DI RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO
## *RUB RESISTANCE TESTER*

Strumento per determinare la resistenza all'abrasione dei materiali stampati utilizzando la resistenza allo sfregamento con un sistema dotato di cuscinetti in gomma. Questo test è applicabile a etichette, scatole pieghevoli, scatole ondulate e tutti gli altri articoli da imballaggio con grafica applicata.

*The rub resistance tester is a measuring device used to determine the abrasion resistance of printed materials. It employs a procedure involving rubber pads and is suitable for evaluating labels, folding cartons, corrugated boards, and other packaging materials that feature graphics on a flat surface.*

| Modello / Model | SAAB630 |
|---|---|
| Standard | ASTM D 5264 |
| Velocità operativa / Working speed | 5 ~ 95 cycles/min |
| Pressione abrasiva / Rubbing weight | 10 ± 0,1 N (abrasive head)<br>10 ± 0,1 N (additional weight) |
| Dimensioni cuscinetto / Rub pad size | 25 x 50 x 8 mm |
| Durezza cuscinetto / Rubber pad hardness | 50 ~ 53 Hs |
| Abrasivo / Rubber medium | paper 80 g/m2 ; width 50 mm |
| Corsa / Rubbing distance | 60 mm (100, 120, 155 mm available on request) |
| Dimensioni campione / Specimen size | 300 x 60 mm |
| Contatore / Counter | 0 ~ 9.999 times |
| Alimentazione / Power supply | 220 Vac |
| Dimensioni / Dimensions | 330 x 370 x 330 mm |
| Peso / Weight | 15 Kg |

| DOTAZIONE STANDARD | STANDARD SUPPLY |
|---|---|
| • Unità centrale | • *Main unit* |
| • Manuale d'uso | • *User manual* |